ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 43


ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШИРИНЫ ЗАПИРАЮЩЕГО СЛОЯ p-n-ПЕРЕХОДА И КОНЦЕНТРАЦИИ ПРИМЕСИ В ОБЛАСТИ ЛАВИННОГО ПРОБОЯ

Выполнил студент гр	Ф.И.О
Подпись преподавателя	дата
(обязатель на после окончания эксперимента)	

<u>Цель работы</u>: ознакомление с работой полупроводникового диода, изучение механизма лавинного пробоя *p-n*-перехода, определение ширины запирающего слоя и концентрации примеси.

Описание установки

Лицевая панель установки и её электрическая схема изображены на рисунке. При отжатой кнопке "выбор" в цепь подключается стабилитрон. При нажатой кнопке "выбор" в цепь подключается полупроводниковый диод в режиме прямого включения (если нажата кнопка "диод"), и в режиме обратного включения (если кнопка "диод" отжата). Входное напряжение $U_1 = U_{\rm B} + U_2$ снимается с потенциометра R и подаётся на последовательно соединённые балластное сопротивление $R_{\rm B}$ и один из элементов:



- а) стабилитрон С; б) диод Д в случае прямого подключения;
- в) диод Д в случае обратного подключения.

Горящий светодиод-индикатор показывает, какой из элементов подключен к сопротивлению $R_{\rm K}$


Порядок выполнения работы


- 1. Ознакомиться со схемой установки.
- 2. Ручку потенциометра R повернуть против часовой стрелки до упора.
- 3. Включить установку в сеть, замыкая цепь ключом S (кнопка "сеть").
- 4. Меняя входное напряжение U_1 от 0 до максимально возможного через равные интервалы, снять зависимость $U_2 = f\left(U_1\right)$ для стабилитрона и для диода с прямым и обратным подключением.
 - 5. Данные занести в таблицу. Выключить установку.
- 6. По формуле $I = \frac{U_1 U_2}{R_{\rm E}}$ определить значение тока I, протекающего через стабилитрон или

диод, для каждого значения напряжения U_1 . Результаты занести в таблицу 1.

$R_{\rm B} = $	$R_{\rm E} = $ Ом (значение приведено на установке)										Таблица 1		
стабилитрон	U_1 , B												
	U_2 , B												
	I, MA												
диод,	U_1 , B												
прямое	U_2 , B												
включение	I, MA												
диод,	U_1 , B												
обратное	U_2 , B												
включение	<i>I</i> , мА												

- 7. Построить графики зависимостей $I = f\left(U_2\right)$ для стабилитрона и диода. Эти графики должны иметь вид, показанный на рисунке справа.
- 8. По графику $I=f\left(U_{2}\right)$ для стабилитрона определить значение напряжения пробоя U_{np} .





Стабилитрон

<u>Полупроводниковый диод</u>

9. По формуле $\delta = \frac{2U_{\rm пp}}{b} \ln \left(\frac{2aU_{\rm np}}{b} \right) \qquad (*) \qquad \text{рассчитать ширину запирающего слоя } p\text{-}$

n-перехода стабилитрона δ . Результаты занести в таблицу 2. $10. \ \ \Pi o \ \ \phi opмулe \qquad \qquad n_e^n = \frac{2\varepsilon \varepsilon_0}{e\delta^2} U_{\rm пp} \qquad (**) \qquad \ \ \,$ вычислить концентрацию основных носителей

заряда (концентрацию примеси) n. Величины a, b и ε приведены на установке, e — заряд электрона. Таблица 2

 $\varepsilon =$ $a = M^{-1}$ b = B/M $U_{np} = B$ $\delta = M$ $n_e^n = M^{-3}$

Контрольные вопросы к лабораторной работе № 43

- 1. Какие энергетические зоны называются зоной проводимости, валентной и запрещенной зоной?
- 2. Что такое квазичастица-дырка? Как она образуется и перемещается?
- 3. Чем отличаются собственные и примесные полупроводники?
- 4. Чем отличаются полупроводники *p*-типа и *n*-типа? Что является основными и неосновными носителями заряда в этих полупроводниках? Каким образом они появляются в полупроводнике?
- 5. Как возникают донорные и акцепторные уровни энергии?
- 6. Что называется энергией (уровнем) Ферми? Где на энергетической диаграмме расположен этот уровень в полупроводниках n- и p-типа?
- 7. Как возникает запирающий слой в p-n-переходе? Как направлена напряженность запирающего поля в нем?
- 8. Имеется *p-n*-переход. Как надо подключить внешний источник напряжения, чтобы запирающий слой уменьшился? Увеличился? Какое подключение называется прямым и обратным?
- 9. Объясните график вольт-амперной характеристики p-n-перехода. Почему ток при прямом включении возрастает экспоненциально, а при обратном включении не изменяется?
- 10. Почему *p-n*-переход используют в качестве выпрямителя тока?
- 11. Почему при увеличении обратного напряжения наблюдается резкое усиление тока неосновных носителей заряда?
- 12. Объясните возможные механизмы лавинного пробоя.
- 13. Как работает полупроводниковый стабилитрон и каково его назначение?
- 14. Получите формулу (**) для концентрации примеси основных носителей заряда.

Теоретические сведения к данной работе можно найти в учебных пособиях:

- 1. Савельев И.В. Курс общей физики в 3-х тт. СПб., М., Краснодар: Лань, 2008. : Т. 3 §§42-43, 45.
- 2. Колмаков Ю. Н., Левин Д.М., Семин В.А. Основы физики конденсированных сред и физики микромира: Ч.1, изд. ТулГУ. 2014, гл.6 §6.2, 6.3, 6.5.